

CPM 100:

Al encender el equipo se visualizará en el display superior la temperatura que hay dentro del horno, y el indicador rojo **MED.** estará encendido.

En el display de inferior se visualizará el tiempo transcurrido de cocción y el indicador rojo **MED.**, estará encendido.

Para visualizar la temperatura o el tiempo programado, gire ligeramente la perilla correspondiente hasta que se ilumine el indicador **REF.** y suéltela, en ese instante y por un lapso de dos segundos, podrá leer la temperatura o el tiempo programado. Pasado ese tiempo los displays volverán a indicar la temperatura o el tiempo actual y el indicador **MED.** se iluminará y **REF.** se apagará.

Para modificar los valores de referencia, gire la perilla ligeramente y una vez que el indicador **REF.** titile, continúe girándola para elegir el nuevo valor deseado, este valor lo podrá observar en el display correspondiente. Una vez elegido éste, suelte la perilla y transcurrido un tiempo de 2 segundos dejará de titilar, y posteriormente se iluminará el indicador de **MED.**, en este momento se habrán guardado los valores modificados.

Para dar inicio al tiempo de cocción, cierre la llave de tiempo de cocción, y comenzará a contar el tiempo programado, pudiendo visualizarse éste, en el display de tiempo.

Una vez finalizado este tiempo se accionará un relé, que según esté conectado, dará aviso de finalización y el indicador de **FIN.** se iluminará.

Para iniciar el ciclo de vapor, pulse y suelte el botón de vapor, se iluminarán los indicadores de vapor y parada de carro según sean los tiempos programados y una vez transcurridos se apagarán..

Para ver o modificar los valores de tiempo de vapor y de parada de carro, mantenga presionado el pulsador de vapor hasta que destellen los indicadores de **REF.**, en ese momento visualizará arriba el tiempo de vapor y abajo el de parada de carro programados. Si desea modificarlos, mantenga presionado este botón hasta que destellen los indicadores de **REF.**, y mueva las perillas hasta que se lea el valor deseado, suelte el botón de vapor y cuando se ilumine el indicador de **MED.** habrán quedado guardados los nuevos valores.

Si el display de temperatura indica “Lo” o “Hi”, el CPM100 no dejará programar ningún parámetro y la calefacción se deshabilitará.